

STB機頂盒的AV輸出口連接至轉換器AV input，並轉成為SCART連接口以連接至電視。


Converter（轉換器功能），如下圖。

AV（R 紅，W 白，Y 黃）為輸入（接機頂盒輸出）。

SCART 為輸出。（接到電視 SCART Connector 輸入）



AV（R 紅，W 白，Y 黃）為 Female（母頭），如下圖。



SCART 輸出為 Male pins（公 pins），如下圖。

